

진공 유도 용해로 및 아크 용해로

품목 번호: KT-VI



소개

최대 2000℃의 고순도 금속 가공을 위한 킨텍의 진공 유도 용해로에 대해 알아보세요. 항공우주, 합금 등을 위한 맞춤형 솔루션. 지금 바로 문의하세요!

자세히 알아보기

도가니 유효 용량	4L
도가니 유효 용량(강철)	20kgs
최대 온도	2000 °C
최대 용융 진공	• 7×10-3Pa • 진공 시간: 예열이 완료되면 확산 펌프를 열고 30분 동안 최대 7×10-3Pa까지 진공을 유지합니다.
정격 전력	60KW
정격 전압	375V
전원 주파수	50HZ
정격 주파수	1500~2500HZ
발열체	유도 구리 코일
진공 시스템	• 70L/s 2단 로터리 베인 기계식 펌프 • Dia.300mm 확산 펌프, 최대 펌핑 속도: 5000L/s • Dia.300mm 확산 펌프 클로드 트랩, 펌프 오일의 효과적인 냉각 사이클 • Dia.300mm 확산 펌프 플래퍼 밸브 + Dia.80mm 이진 펌프 플래퍼 밸브 • 스테인리스 파이프 + 스테인리스 벨로우즈

모델	용량	온도	진공	정격 전력
KT-VI5	5kg	1700 °C	6x10-3Pa	40Kw
KT-VI10	10kg	1700 °C	6x10-3Pa	40Kw
KT-VI25	25kg	1700 °C	6x10-3Pa	75Kw
KT-VI50	50kg	1700 °C	6x10-3Pa	100Kw
KT-VI100	100kg	1700 °C	6x10-3Pa	160Kw
KT-VI200	200kg	1700 °C	6x10-3Pa	200Kw
KT-VI500	500kg	1700 °C	6x10-3Pa	500Kw

